

Anleitung zur Einrichtung der Fernwartungsoption Weger IGA

Account anlegen und Passwort festlegen:

- Falls Sie noch keinen Account besitzen fragen Sie bitte bei Weger die Aktivierung eines Fernwartungsaccounts an. Hierfür wird eine gültige E-Mailadresse benötigt.
- Danach erhalten Sie eine E-Mail, welche ihre Zugangsdaten beinhaltet.
- Klicken Sie in der Mail auf den Link „Please click here to complete E-Mail registration confirmation“
- Ihr Internet-Browser öffnet sich. Sobald die Bestätigung der Aktivierung angezeigt wird klicken Sie auf „Connect with EasyAccess“
- Klicken Sie auf der folgenden Seite auf das Feld „User“
- Geben Sie nun die Logindaten ein, die sie in der E-Mail erhalten haben und klicken Sie danach auf „Change password“.
- Wählen Sie ein neues, sicheres Passwort aus

Fernwartung einrichten am PC:

- Laden Sie die Software Easy Access und VNC-Viewer von http://qr.weger.it/BW_010/Imperia_51/Fernwartung.zip herunter. Installieren Sie die Software Easy ACCESS durch starten der Setup-Datei und speichern Sie die ausführbare Datei des VNC-Viewers auf dem Desktop.
- Starten Sie die vorhin installierte Software Easy Access, hierfür sind Administratorrechte notwendig. Bei Erststart werden Sie gefragt, ob Sie eine Gerätesoftware installieren möchten. Bestätigen Sie dies.
- Geben Sie im darauf folgenden Fenster ihre Logindaten ein und klicken Sie auf „LOGIN“
- Im darauf folgenden Fenster sehen Sie die Auflistung aller HMI's, die mit ihrem Account verbunden sind.
- Beim ersten Start der Software klicken Sie bitte auf das Einstellungs-Zahnradymbol oben rechts.



Klicken Sie auf die Registerkarte „Pfad“ und geben in der Zeile „Pfad ausführbarer VNC“ den Pfad zur VNC-Viewer-Datei an, die Sie zuvor auf dem Desktop gespeichert haben. Klicken Sie anschließend auf „OK“

- Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht der verbundenen HMI's. Ist das HMI online, so können Sie durch klicken auf das Symbol



eine sichere VPN-

Verbindung zu dem HMI aufbauen. Ist die Verbindung aufgebaut (Das Symbol wird türkis so können Sie die Visualisierung durch Anklicken des Symbols  aufrufen. Zum Anzeigen der Visualisierung wird ein Passwort benötigt. Das Standardpasswort ist 253. Das Passwort kann am HMI personalisiert werden.